

Сенсорная кнопка Ospa

ВКЛ/ВЫКЛ/Регулирование мощности

Новинка!

Дизайн Ospa-DesignLine



Ospa-Sensortaster

Подводная сенсорная кнопка в новом дизайне от Ospa-DesignLine. Без видимых болтов крепления, подходит также для крепления ниже уровня воды.

Бленда изготовлена из полированной до блеска нержавеющей стали V4A (1.4571), или из белого искусственного материала, прочный и водонепроницаемый корпус изготовлен из ПВХ.

Для установки во все виды бассейнов предлагаются монтажные патроны UniPVC, опционально с набором фланцев, или монтажные патроны для приваривания к бассейнам из высококачественной стали.

С помощью сенсорной кнопки можно выключать или регулировать мощность водных аттракционов. Идеальна для подключения к системе управления Ospa-BlueControl.

Для того, чтобы сенсор легче было найти, он оснащен постоянной подсветкой Stand-By. Аттракционы включаются и выключаются нажатием на сенсорную кнопку. Если еще раз нажать кнопку, меняется мощность аттракциона путем регулирования частоты вращения насоса. Степень мощности при этом определяется интенсивностью подсветки сенсора. Последний установленный уровень мощности сохраняется в памяти. Цвет подсветки сенсора можно свободно выбрать.

Особенности:

- диаметр бленды: 90 мм, версия Whirlpool 50 мм
- высота после установки: 6 мм
- возможна установка ниже уровня воды
- сенсорное управление
- индикация мощности
- включение/выключение
- регулятор мощности для насосов с преобразователем частоты

Артикул 62 947 80
Артикул 62 944 70
Артикул 29 168 10

Сенсорная кнопка, готовая деталь для детали под отделку
Сенсорная кнопка, готовая деталь белая для детали под отделку
Сенсорная кнопка, готовая деталь белая со встроенным корпусом